

Сигналът **E16-ОБЕМ** е просто сигнал, който не предизвиква свирене, а посочва прогресивно намаляване на притока на вода във веригата помпа-електроклапа или неефективна работа на разходомера; този сигнал предупреждава за предстояща повреда **E04-ПОМПА**.

Предвидени са и други сигнали, които не спират автомата и имат за цел да уведомят, че е необходима регенерация на филтъра за омекотяване на водата, смяна на ножовете или филтрите.

Броят на продажбите, след който тази регенерация се смята за необходима е фиксиран в меню **ОПЦИИ**; съобщенията на екрана са следните:

- \* сигнализира за грешка **E1 6-ОБЕМ**
- & сигнализира за подмяна на филтрите
- \$ сигнализира за подмяна на ножовете на мелачката
- # сигнализира за подмяна на филтрите и ножовете на мелачката
- % сигнализира за регенерация на омекотителя, на водата и подмяната на ножовете на мелачката
- Ω сигнализира за регенерация на омекотителя на водата и подмяна на филтрите
- π сигнализира за регенерация на омекотителя на водата, подмяна на филтрите и на ножовете на мелачката.
- Œ сигнализира за регенерация на омекотителя на водата

Ако се появи един от гореспоменати символи, преминавайки в режим **СЕРВИЗ** ще се появи съобщение **АЛАРМА**, последвано от сигнал за необходима подмяна.

Предвидено е средство за защита „**налична група**” (микропревключвател, монтиран на бройлерния блок) във версиите пластмасов блок; при отсъствие на група автомата посочва “**ИЗБЕРЕТЕ НАПИТКА БЕ КАФЕ ЕСПРЕСО**”.